

HEMSlogic Gateway

Installationshandbuch

DOCA0717DE-01

06/2024





Haftungsausschluss

Die Informationen in der vorliegenden Dokumentation enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Leistungsmerkmale der hier erwähnten Produkte. Diese Dokumentation dient keinesfalls als Ersatz für die Ermittlung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, angemessene und vollständige Risikoanalysen, Bewertungen und Tests der Produkte im Hinblick auf deren jeweils spezifischen Verwendungszweck vorzunehmen. Weder Schneider Electric noch deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind für einen Missbrauch der Informationen in der vorliegenden Dokumentation verantwortlich oder können diesbezüglich haftbar gemacht werden. Verbesserungs- und Änderungsvorschläge sowie Hinweise auf angetroffene Fehler werden jederzeit gern entgegengenommen.

Sie erklären, dass Sie ohne schriftliche Genehmigung von Schneider Electric dieses Dokument weder ganz noch teilweise auf beliebigen Medien reproduzieren werden, ausgenommen zur Verwendung für persönliche nichtkommerzielle Zwecke. Darüber hinaus erklären Sie, dass Sie keine Hypertext-Links zu diesem Dokument oder seinem Inhalt einrichten werden. Schneider Electric gewährt keine Berechtigung oder Lizenz für die persönliche und nichtkommerzielle Verwendung dieses Dokument oder seines Inhalts, ausgenommen die nichtexklusive Lizenz zur Nutzung als Referenz. Das Handbuch wird hierfür "wie besehen" bereitgestellt, die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Alle weiteren Rechte sind vorbehalten.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschäden zur Folge haben!

© 2024 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Buch	4
Ziel dieses Dokuments	5
Sicherheit	6
Anforderungen an das Personal	8
Physikalische und elektrische Eigenschaften	9
Technische Daten Dimensionszeichnungen	10 13
Abmessungen	13
Aufbau und Installation	14
Funktion Architektur Schnittstellenübersicht Installation Stromzähler verbinden Steuerbox verbinden Inbetriebnahme	
Geräte automatisch hinzufügen Geräte manuell hinzufügen Geräte konfigurieren Übergabe an den Kunden	
Installationshinweise für kompatible Geräte	
Installationshinweise für kompatible Geräte	34 35
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen.	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink ProAC	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink ProAC Mennekes Amtron Alfen Eve Single	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink ProAC Mennekes Amtron Alfen Eve Single go-e Charger Gemini	34 35 35 37 38 39 41 44 47 51 54 56
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink ProAC Mennekes Amtron Alfen Eve Single go-e Charger Gemini Keba KeContact P30	34 35 35 37 38 39 41 44 44 51 54 54 55
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink ProAC Mennekes Amtron Alfen Eve Single go-e Charger Gemini Keba KeContact P30 Installationshinweise kompatible Wärmepumpen	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste. Ladestationen. Inverter Wärmepumpen. Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4. Schneider Electric EVLink P2. Schneider Electric EVLink ProAC. Mennekes Amtron Alfen Eve Single. go-e Charger Gemini. Keba KeContact P30. Installationshinweise kompatible Wärmepumpen Stiebel Eltron Wärmepumpen	34 35 35 37 38 39 41 44 44 47 51 54 54 56 57 58 58
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink ProAC Mennekes Amtron Alfen Eve Single go-e Charger Gemini Keba KeContact P30 Installationshinweise kompatible Wärmepumpen Stiebel Eltron Wärmepumpen	
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink ProAC Mennekes Amtron Alfen Eve Single	34 35 35 37 38 39 41 44 44 47 51 54 54 56 57 58 58 58 58 58 59
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste	34 35 35 37 38 39 41 44 47 51 54 54 56 57 58 58 58 58 58 58 59
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste	34 35 35 37 38 39 41 44 47 51 54 54 56 57 58 58 58 58 58 59 61 63 63
Installationshinweise für kompatible Geräte Kompatibilitätsliste Ladestationen Inverter Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Ladestationen Schneider Electric EVLink G4 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink P2 Schneider Electric EVLink ProAC Mennekes Amtron Alfen Eve Single go-e Charger Gemini Keba KeContact P30 Installationshinweise kompatible Wärmepumpen Stiebel Eltron Wärmepumpen Installationshinweise kompatible Inverter Fronius Wechselrichter Huawei Wechselrichter Kostal Wechselrichter SMA Wechselrichter SolarEdge Wechselrichter	34 35 35 37 38 39 41 44 47 51 54 56 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Über dieses Buch

Überblick

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über dieses Dokument und den Umgang damit.

In diesem Kapitel

Ziel dieses Dokuments

•

Übersicht

Das Installationshandbuch beschreibt die folgenden Arbeitsschritte:

- Installation des HEMSlogic Gateway in einer Unterverteilung
- Anschluss des HEMSlogic Gateway an die Spannungsversorgung und ein Netzwerk
- Einrichtung des HEMSlogic Gateway über die App
- Übergabe des HEMSlogic Gateway an den Kunden

Darüber hinaus gibt das Installationshandbuch eine Übersicht über den Aufbau, die Anschlüsse und Abmessungen des HEMSlogic Gateway.

Support

Bei Fragen zum Gerät, zur Kompatibilität andere Geräte oder zu dieser Dokumentation wenden Sie sich an den Schneider Electric Support unter: www.se.com/de/support.

Sicherheit

In diesem Kapitel

Verwendete Symbole und Warnhinweise	7
Anforderungen an das Personal	8

Verwendete Symbole und Warnhinweise

HINWEISE

Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb, Bedienung und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Symbole und Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Wird dieses Symbol zusätzlich zu einem Sicherheitshinweis des Typs "Gefahr" oder "Warnung" angezeigt, bedeutet das, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung der Anweisungen unweigerlich Verletzung zur Folge hat.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfällen zu vermeiden.

Handlungsanweisungen

AGEFAHR

GEFAHR macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod oder oder schwere Verletzungen **zur Folge hat.**

AWARNUNG

WARNUNG macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge haben kann.**

AVORSICHT

VORSICHT macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte Verletzungen **zur Folge haben kann.**

HINWEIS

HINWEIS gibt Auskunft über Vorgehensweisen, bei denen keine Verletzungen drohen.

Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden in übersichtlichen Tabellen dargestellt:

Schritt	Aktion
1	Erster Handlungsschritt einer Handlungsanweisung
2	Zweiter Handlungsschritt einer Handlungsanweisung
3	Dritter Handlungsschritt einer Handlungsanweisung

Anforderungen an das Personal

Qualifikation

Das HEMSlogic Gateway darf ausschließlich von ausgebildeten Elektrofachkräften installiert werden.

Definition Elektrofachkraft

Eine Elektrofachkraft kann aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen.

Folgende Mindestanforderungen sind ausnahmslos zu erfüllen:

- Fachliche Ausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik (Berufsbildung und innerbetriebliche Ausbildung)
- · Kenntnisse und Erfahrungen im Tätigkeitsgebiet
- Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen, beispielsweise der Unfallverhütungsvorschriften und Normen
- Fähigkeit, die übertragenen Arbeiten zu beurteilen: zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer
- Fähigkeit zum Erkennen von Gefahren

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das HEMSlogic Gateway darf nur in Unterverteilungen eingebaut werden, die die gängigen Normen und Vorschriften erfüllen. Die Unterverteilung muss insbesondere die Brandschutzbestimmungen nach EN 61010-1 erfüllen.

Das HEMSlogic Gateway arbeitet im unbeaufsichtigten Betrieb.

Es dürfen nur CE-konforme Komponenten an das HEMSlogic Gateway angeschlossen werden.

Installation, Wartung und Deinstallation dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Das HEMSlogic Gateway darf nur in den unter Technische Daten beschriebenen Umgebungsbedingungen eingesetzt und gelagert werden.

Die Anleitung und mitgeltende Dokumente sind zu beachten.

Das HEMSlogic Gateway darf in keiner Weise modifiziert oder verändert werden.

Physikalische und elektrische Eigenschaften

In diesem Kapitel

Technische Daten	10
Dimensionszeichnungen	13

Technische Daten

Hauptmerkmale

Produktname	HEMSlogic Gateway
Produkt- oder Komponententyp	Energymanagement Gateway
Kurzbezeichnung des Geräts	Prosumer HEMS für Wohngebäude
Geräteanwendung	Gateway
Bemessungsbetriebsspannung [Uh, Nom]	230 Vac , 50 Hz
Zulässige Spannungsschwankung	+/- 10 %
Spannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	OVC III
Max. Leistungsaufnahme	3 W
Netzteilüberbrückung	200 ms

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	75 mm
Vpe 1 Breite	135 mm
Vpe 1 Länge	125 mm
Vpe 1 Gewicht	300 g

Zusatzmerkmale

Taktfrequenz Prozessor	792 MHz
Kommunikationstyp	Ethernet
Kommunikationsport-Protokoll	TCP/IP, Modbus, EEBUS, SGready
Unterstützung von	3 x ETH-PHY 10/100 MBit
Kommunikationsanschlüssen	1 x RS-485 über RJ45-Stecker
	1 x RS-485 über Steckverbinder
Speicherkapazität	512 MB RAM, 8 GB NAND-Flasch
Anschlüsse - Klemmen	Stromversorgung 0,2 mm ² 2,5 mm ²
	Kommunikation: 0,14 mm ² 0,5 mm ²

Anzugsdrehmoment [M]	0,5 Nm0,6 Nm
Drahtabisolierungslänge	7 mm
Steckertyp - Versorgung	3-poliger Schraubanschluss mit Zughülse (mittlerer Anschluss bleibt unbelegt)
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Produktzertifizierung	CE
Tiefe	69,4 mm
Höhe	89,7 mm
Breite	71,6 mm
Produktgewicht	225 g (ohne Gegenstecker)
Verschmutzungsgrad	2

Netzwerkanschluss

Anzahl	3 x ETH-PHY 10/100MBit (physikalisch getrennt)
Kabellänge	max. 100 m

RS-485 (RJ45)

Anzahl	1 x RS-485 über RJ45-Stecker
Kabellänge	max. 100 m

14-poliger Steckverbinder

Schnittstellen	1 x RS-232
	4 x Service IN
	1 x RS-485
Anschlussart	Gegenstecker:
	Leiterplatten-Steckverbinder mit
	Push-in-Federanschluss
Stecksystem	MICRO COMBICON - DFMC 0,5
Anschlussnennquerschnitt	0,14 mm²0,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm
Kabellänge	max. 30 m

Relais

2 x Schließer S1 und S2	mit NO und COM
2 x Wechsler W3 und W4	mit NO, COM und NC
Überspannungskategorie	
Anschlussart	Gegenstecker:
	2-poliger und 3-poliger
	Schraubanschluss mit Zughülse
Stecksysytem	CLASSIC COMBICON
Kontaktstrom Schließer S1 und S2	max. 130 mA (resistiv)
Kontaktstrom Wechsler W3 und W4	max. 130 mA (resistiv)
Schaltspannung	300 Vac rms/300 Vdc
Anschlussnennquerschnitt	0,2 mm²2,5 mm²
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm0,6 Nm
Abisolierlänge	7 mm
Spannungsfestigkeit	4 kV
Kabellänge	max. 30 m

USB

Тур	Micro-USB 2.0
Kabellänge	max. 3 m

Montage

Relative Feuchtigkeit	25 %90 % (nicht kondensierend)
Schutzart	Klasse II bei bestimmungsgemäßer
	Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5 °C55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5 °C55 °C
Betriebshöhe	< 3000 m

Dimensionszeichnungen

Abmessungen







Aufbau und Installation

In diesem Kapitel

Funktion	14
Architektur	14
Schnittstellenübersicht	16
Installation	17
Stromzähler verbinden	19
Steuerbox verbinden	20
Inbetriebnahme	21

Funktion

Das HEMSlogic Gateway ist ein Energiemanagement-Gateway zur Optimierung des Eigenverbrauchs in Wohngebäuden. Das HEMSlogic Gateway regelt die Integration und automatisierte Steuerung erneuerbarer Energiequellen, indem es die erzeugten und verbrauchten Energieflüsse regelt.

Architektur

Die folgende Abbildung stellt eine beispielhafte Systemarchitektur des HEMSlogic Gateways dar.



Eine Direktverbindung zwischen der Steuerbox und dem HEMSlogic Gateway ist entweder über Ethernetkabel (bspw. EEBUS) möglich oder über Relaiskontakte (inkl. optionalen Koppelrelais). Beachten Sie die gültige TAB des Messstellenbetreibers / Netzbetreibers.

Schnittstellenübersicht

Aufbau

Die folgenden Abbildungen zeigen den Aufbau des HEMSlogic Gateways mit Schnittstellen und Tasten. Dargestellt sind die Frontansicht und die orthogonale Ansicht:







- A Ethernet-Kommunikationsport
- B RS-485-Modbus-Kommunikationsport
- C Relais 130 mA resistiv
- D Restart- / Reset-Taster
- E Relais 120 mA resistiv

Alle Schnittstellen sind galvanisch getrennt.

- F RS-232 / Service IN / RS-485
- G Micro-USB 2.0
- H Spannungsversorgung 230 V ac 50 Hz
- I Status-LEDs
- J QR-Code für Produktinformationen

Bedeutung der LEDs

Bezeichnung	Zustand	Beschreibung	
PWR	Grün	Gerät ist eingeschaltet	
	Aus	Gerät ist ausgeschaltet	
TLS	Grün	Remote-/Internetverbindung ist aktiv	
(Kommunikation)	Aus	Keine Netzverbindung	
STATUS	ohne Funktion		
S1/S2; W1/W2	Grün	Relais geschlossen	

Installation

Voraussetzungen

Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Bauen Sie keine beschädigten Geräte ein.

Halten Sie die gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften ein.

Dimensionieren Sie die Verdrahtung ausreichend und sichern Sie diese ab.

Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln:

- 1. Spannungsfrei schalten
- 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
- 3. Spannungsfreiheit feststellen
- 4. Erden und kurzschließen
- 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

Sicherheitshinweise

GEFAHR

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

- ⇒ Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS oder lokale Entsprechung.
- ⇒ Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden.
- Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab.
- ⇒ Verwenden Sie f
 ür die Pr
 ü
 fung vorhandener Spannung stets einen Spannungsf
 ühler mit zutreffender Bemessungsspannung.
- ⇒ Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten.
- ⇒ Überschreiten Sie nicht die für das Gerät gültigen Höchstgrenzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Ablauf

Gehen Sie wie folgt vor, um das HEMSlogic Gateway zu installieren:

Schritt	Aktion	Darstellung
1	Das HEMSlogic Gateway aus der Verpackung entnehmen.	PREHEMSO4DE
2	Das HEMSlogic Gateway auf die Hutschiene stecken und an der gewünschten Stelle positionieren, bis der Federhaken einrastet.	
3	Das LAN-Kabel mit der LAN-Buchse ETH1 oben links am Gerät verbinden.	
4	Das HEMSlogic Gateway über die Spannungsbuchse unten rechts am Gerät mit der Spannungsversorgung (230 V) verbinden.	
		\$ \$ 50 \$ \$ 50 \$ \$ 1.96 \$ \$ \$ 0.6 N-m \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

Stromzähler verbinden

Verdrahtung



 5V
 Tx
 5V
 1
 2
 5V
 A

 L
 Rx
 L
 3
 4
 L
 B

 RS232
 Service IN
 RS485

Ablauf

Das HEMSlogic Gateway muss mit dem Schneider Electric Energiezähler iEM3155 verbunden werden. Stellen Sie die Verbindung zum iEM3155 gemäß der folgenden Abbildung her:

Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung des HEMSlogic Gateways:



3/32 in.

WICHTIG

0.27 in.

26-16 AWG

Konfigurieren Sie die Zeit- und Datumsanzeige am iEM3155.

2.21 lb-in

Steuerbox verbinden

Ablauf

Führen Sie die Verbindung gemäß der folgenden Abbildung durch:

WICHTIG

Beachten Sie beim Anschluss die jeweiligen lokalen Anforderungen des VNB und die dort gültigen Technischen Anschlussbedingungen.



Um die Steuerbox via EEBus zu verbinden, kontaktieren Sie den Schneider Electric Kundensupport.

WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich 6 kV-geschirmte LAN-Kabel. Kontaktieren Sie bei Bedarf den Schneider Electric Kundensupport.

Inbetriebnahme

Voraussetzung

Die Einrichtung des HEMSlogic Gateways erfolgt über das HEMSlogic Installer Portal unter



www.merten.de/prosumer/setup/. Um das HEMSlogic Installer Portal nutzen zu können, registrieren Sie sich als Installateur und legen Sie ein Konto an. Ausführliche Informationen zur Registrierung finden Sie in der Software-Dokumentation des HEMSlogic Installer Portals.

WICHTIG

Eine Registrierung ist ausschließlich für zertifizierte Installateure möglich. Voraussetzung für eine Zertifizierung ist die Teilnahme am Installer Webinar unter:



https://se.com/myschneider/partners?alink=https://schneider-electric.csod.com/LM S/LoDetails/DetailsLo.aspx?loid=e0303d10-62c8-4abf-bc82-cfced827f75e

Weitere Informationen unter www.merten.de/prosumerpartner

Zertifizierter Partner für Prosumer

Schneider

Ablauf

Die Inbetriebnahme besteht aus den folgenden Teilschritten:

- Geräte hinzufügen (automatisch oder manuell)
- Geräte konfigurieren
- Übergabe an den Kunden.

Geräte automatisch hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um dem HEMSlogic Gateway in Betrieb zu nehmen:



Schritt	Aktion
3	Geben Sie die Device-ID ein und klicken Sie auf Verbinden.
	Schritt 1 ······ O
	Verbindung herstellen:
	Geben Sie Ihre Device-ID ein
	Geben Sie bitte die Device-ID ein, um das EMS Gateway mit ihrer Profile-ID zu verknüpfen. Danach folgt die Einrichtung der Hardware- Komponenten
	$\circ \circ$
	DEVICE ID 1U0022-SE - Seriennummer
	Wo finde ich die DeviceID?
	Verbinden
	Ergebnis:
	Die Suche nach Software Updates startet.
	HEMSlogic Update Suche nach Software Update läuft
	\bigcirc
	Es wird nach Aktualisierungen Ihrer HEMSlogic Software gesucht. Bitte stellen Sie sicher, dass ihr Gateway mit dem Internet
	verbunden ist. • Der Download von Softwareupdates kann eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Bitte unterbrechen Sie den Updatevorgang
	nicht. Insbesondere bei der initialen Inbetriebnahme können größere Updates heruntergeladen werden. Dieser Vorgang ist
	normal. Es kann dabei der Eindruck entstehen, dass das Gerät nicht mehr reagiert. Bitte kontaktieren Sie den Support, wenn der Updatevorgang länger als 30 Minuten andauert.
	Nach Abschluss des Updatevorgangs werden Sie darüber benachrichtigt und das Setup kann fortgeführt werden
4	Nachdem das Software Update erfolgreich durchgeführt wurde, klicken Sie auf Schließen.
	Software update success
	Schließen

Schritt	Aktion
5	Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, klicken Sie auf Speichern & Weiter.
	Verbindung hergestellt Das EMS-Gateway mit der Device-ID 1u0022- i2g-150 wurde erfolgreich mit der Profile-ID 85586DBD-EF1F-4C09-ABFF-E3A98DC2F074 verknüpft.
	Wo finde ich die DeviceID?
	Next
6	Starten Sie die automatische Gerätesuche.
	Gerätesuche starten
	Überspringen Start
	WICHTIG
	Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Brechen Sie die automatische Gerätesuche nicht ab.
	Ergebnis
	Das HEMSlogic sucht nach verbundenen Geräten.
	Auto-Discovery läuft
	Gerätesuche gestartet Wir suchen nach verbundenen Geräten in Ihrem HEMS. Bitte warten Sie einen Moment.
	\sim
	Stellen Sie sicher, dass alle Geräte eingeschaltet und betriebsbereit aind. Überprüfen Sie die Verbindungen zu Ihrem Netzwerk, um eine reibungsiose Erkennung zu gewährleisten. Geduld ist der Schlüssel. Die vollständige Suche kann bis zu 10 Minuten dauern.

Schritt	Aktion
7	Wenn die Auto-Discovery abgeschlossen ist, klicken sie auf Weiter.
	Auto-Discovery beendet
	4 Geräte gefunden
	Es wurden erfolgreich verbundene Geräte identifiziert. Die Einrichtung kann nun fortgesetzt werden.
	 Wechselrichter EVSE HP Steuerbox
	Erneut starten Weiter
8	Fahren Sie mit Geräte konfigurieren HEMSlogic auf Seite 27 fort.

Geräte manuell hinzufügen

Falls die automatische Erkennung nicht von alleine startet, können Sie sie manuell starten oder Geräte manuell hinzufügen. Gehen Sie wie folgt vor, um Geräte manuell hinzuzufügen bzw. die automatische Suche manuell zu starten:

WICHTIG

Die Anmeldung und Eingabe der Seriennummer erfolgen analog zu Geräte automatisch hinzufügen auf Seite 22.

Schritt	Aktion	
1	Klicken Sie auf das Icon 🕀, um dem HEMSlogic Gateway Geräte hinzuzufügen.	
	B HEMS	O Geräte hinzufügen
	Profile-ID: Seriennummer 265847 31415	E Verbundene Geräte (#265487)
		Füge die bereits in Betrieb genommenen Geräte hinzu Es sieht ziemlich leer aus hier, lass uns die Energieanlagen dem HEMS hinzufügen.
	HyperCare Direktsupport +49 30 238884267 - hems-support@inno2grid.com	
2	Wählen Sie aus dem Dropdov Inverter Ladesäulen	wn-Menü die gewünschte Option aus.
	Wärmepumpen	
3	Um ggf. weitere Geräte manu angeschlossenen Komponent	ell hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für alle ten.
4	Fahren Sie mit Geräte konfigu	urieren auf Seite 27 fort.

Geräte konfigurieren

Gerätekonfiguration Wechselrichter

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Konfiguration des Wechselrichters:

Schritt	Aktion		
1	Wählen Sie alle Komponenten aus, mit denen der Wechselrichter verbunden ist und klicken Sie dann auf Weiter :		
	Wechselrichter gefunden	Wechselrichter gefunden	
	Wechselrichter gefunden	Wechselrichter gefunden	
	Ein Inverter wurde erfolgreich in Ihrem HEMS identifiziert. Bitte wählen Sie aus, mit welchen Komponenten der Wechselrichter verbunden ist	Ein Inverter wurde erfolgreich in Ihrem HEMS identifiziert. Bitte wählen Sie aus, mit welchen Komponenten der Wechselrichter verbunden ist	
	PV-Module Batterie Hinzugefügt:	PV-Module Batterie Hinzugefügt: PV-Module & Batterie &	
	Weiter	Weiter	
2	 Konfigurieren Sie den Wechselrichter, indem Sie die folgenden Informationen in die entsprechenden Felder eingeben: Name: Geben Sie den Namen der PV-Anlage ein. Hersteller/Modell: Wählen Sie den Hersteller und das Modell der PV-Anlage aus dem Drop-Down Menü aus. IP: Prüfen Sie die von der Auto-Discovery ermittelte IP-Adresse oder geben Sie die IP-Adresse des Wechselrichters ein. Port: Prüfen Sie den von der Auto-Discovery ermittelten Port oder geben Sie den Port des Wechselrichters ein. Sollten Sie die IP-Adresse, Port und Unit ID nicht kennen, finden Sie Informationen dazu im jeweiligen Herstellerhandbuch des Geräts. 		
	Kostal Plenticore Netzwerkeinstellungen P ADDRESS PORT 192.168.178.51 1502 UNIT ID 71 Abbrechen Spelchern & Welter		
3	Klicken Sie auf Speichern & W	leiter.	

Gerätekonfiguration PV-Anlage

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Konfiguration der PV-Anlage:

Schritt	Aktion
1	 Konfigurieren Sie die PV-Anlage, indem Sie die folgenden Informationen in die entsprechenden Felder eingeben: Name: Geben Sie den Namen der PV-Anlage ein. Nominale Leistung (kW): Geben Sie die nominale Leistung der PV-Anlage in kW an. Anzahl Module: Geben Sie die Anzahl der Module an. Lat/Lon: Wählen Sie den Standort auf der Karte aus oder geben Sie Längen- und Breitengrad an.
	PV-Anlagen Konfiguration Geben Sie die Details der PV Anlage ein, um eine optimale Integration und Leistungsüberwachung im HEMS zu gewährleisten
	5 12 Thisburg for the solution of the solutio
2	Klicken Sie auf Speichern & Weiter , um die Konfiguration abzuschließen.

Gerätekonfiguration Wärmepumpe

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Konfiguration der Wärmepumpe:

Schritt	Aktion			
1	Konfigurieren Sie die Wärmepumpe, indem Sie die folgenden Informationen in die entsprechenden Felder eingeben:			
	Name: Geben Sie den Namen der Wärmepumpe ein.			
	 Hersteller/Modell: W\u00e4hlen Sie Hersteller und Modell der W\u00e4rmepumpe aus dem Drop Down Men\u00fc aus. 			
	• Nominale Leistung (kW): Geben Sie die nominale Leistung der Wärmepumpe in kW an.			
	 IP: Pr üfen Sie die von der Auto-Discovery ermittelte IP-Adresse oder geben Sie die IP-Adresse der W ärmepumpe ein. 			
	 Port: Pr			
	 Unit ID: Pr			
	<text><section-header><section-header><form><form></form></form></section-header></section-header></text>			
2	Klicken Sie auf Speichern & Weiter , um die Konfiguration abzuschließen.			

Gerätekonfiguration - Ladesäule

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Konfiguration der Ladesäule:

Schritt	Aktion			
1	Konfigurieren Sie die Ladesäule, indem Sie die folgenden Informationen in die entsprechenden Felder eingeben:			
	Name: Geben Sie den Namen der Ladesäule ein.			
	 Hersteller/Modell: W\u00e4hlen Sie den Hersteller und das Modell der Lades\u00e4ule aus dem Drop-Down Men\u00fc aus. 			
	Wenn Sie die Ladesäule manuell konfigurieren, geben Sie die folgenden Informationen in die entsprechenden Felder ein:			
	Name: Geben Sie den Namen der Ladesäule ein.			
	 Hersteller/Modell: W\u00e4hlen Sie den Hersteller und das Modell der Lades\u00e4ule aus dem Drop-Down Men\u00fc aus. 			
	 IP: Pr üfen Sie die von der Auto-Discovery ermittelte IP-Adresse oder geben Sie die IP-Adresse der Lades äule ein. 			
	 Port: Pr üfen Sie den von der Auto-Discovery ermittelten Port oder geben Sie den Port der Lades äule ein. 			
	 Unit ID: Pr üfen Sie die von der Auto-Discovery ermittelte Unit ID oder geben Sie die Unit ID der Lades äule ein 			
	 Minimaler Ladestrom (1-phasig): Geben Sie den minimalen Ladestrom f ür eine Phase an. Dieser ist abh ängig sowohl vom Elektrofahrzeug als auch von der Lades äule. Ein Ladestrom von 6 A kann von den meisten Ger äten umgesetzt werden. Sollten Sie einen geringeren Wert w ählen, stellen Sie sicher, dass eine Ladung weiterbin m äglich ist. 			
	 Minimaler Ladestrom (3-phasig): Geben Sie den minimalen Ladestrom f ür drei Phasen ein. Ein Wert von 16 A ist voreingestellt. Geben Sie h öhere Werte nur an, wenn der Netzanschlusspunkt 			
	Ladesäulen-Konfiguration Seben Sie die Details der Ladesäule ein, um eine optimale Integration in das HEMS zu ermöglichen und das Laden Ihres Elektrofahrzeugs effizient zu steuern			
	Netzwerkeinstellungen PORT UNTID			
	MIN. LADESTROM 1PH (A) MIN. LADESTROM 3PH (A) 6 6			
	Abbrechen Speichern & Weiter			
2	Klicken Sie auf Speichern & Weiter, um die Konfiguration abzuschließen.			

Gerätekonfiguration - Netzanschluss

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Konfiguration des Netzanschlusses:

Schritt	Aktion				
1	Konfigurieren Sie den Netzanschluss, indem Sie die folgenden Informationen in die entsprechenden Felder eingeben:				
	Name: Geben Sie den Namen des Netzanschlusspunktes ein.				
	Hersteller/Modell: Wählen Sie den Hersteller aus dem Drop-Down Menü aus.				
	Kapazitat: Geben Sie die Kapazitat des Netzanschlusspunktes ein.				
	WICHTIG				
	Die Kapazität muss angegeben werden, damit der Netzanschlusspunkt im Energiemanagement berücksichtigt wird.				
	Überprüfen Sie Unit ID, Baudrate und Parity gemäß der Herstelleranleitung.				
	Wählen Sie den Anschluss der Steuerbox aus.				
	Bei Fragen zur Einrichtung der Steuerbox und der Auswahl der Kommunikationsweise (Relaissteuerung oder EEBUS) kontaktieren Sie die Hotline für Installateure.				
	Schneider Electric iEM3155 via ModbusRTU 👻				
	UNITID * BAUDRATE *				
	1 19200 PARITY				
	E				
	Steurbox ist angeschiossen				
	KAPAZITÄT NETZANGCHLUSS (KW) *				
	Speichern & Wetter				
2	Klicken Sie auf Speichern & Weiter , um die Konfiguration abzuschließen.				

Übergabe an den Kunden

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät an den Kunden zu übergeben:

Schritt	Aktion			
1	Wenn alle Geräte konfiguriert sind, klicken Sie in der Geräteübersicht auf Weiter .			
	HINWEIS			
	Kicken Sie auf das Icon eine der das Icon ein			
2	Prüfen Sie in der Geräteübersicht die Zusammenfassung der Geräte und klicken Sie dann auf Gerät an Kunden übertragen.			
	Vetworkee Oursie Katzanschaugwald Matzanschaugwald Natzanschaugwald Natzanschaugwald Katzanschaugwald Natzanschaugwald Katzanschaugwald Natzanschaugwald Ratzanschaugwald Schauf werter PV Out / Sad Gard werter PV Out / Sad Schauf werter PV Out / Sad Schauf werter Schaugwald Schauf werter Schauf werter Schaugwald Schauf werter Schaugwald Schauf werter Schaugwaldwaldwaldwaldwaldwaldwaldwaldwaldwald			
3	Bestätigen Sie nochmals die Übertragung der Geräte, indem Sie auf Geräte übertragen klicken.			
	Übertragung der Geräte Sie stehen kurz davor, die angegebenen Geräte an den Kunden zu übertragen. Geben Sie aus Sicherheitsgründen nochmals die E-Mail des Kunden ein. Der Kunde erhält dan eine E-Mail. Die Instaliation ist abgeschlossen, sobald diese bestätigt wurde. Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der sicheren Übertragung. Geräte übertragen			

Aktion			
Geben Sie die Kundendaten ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen .			
Ergebnis:			
Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen und das Gerät ist für die Übergabe bereit.			
Anlegen der Kundendaten Bitte legen Sie die Kundendaten an, um die Geräteübertragung abzuschließen.			
VORNAME			
NACHNAME			
E-MAIL-ADRESSE			
51766			
Abbrechen Hinzufügen			
Klicken Sie auf Schließen .			
Job erledigt! Super! Kundendaten erfolgreich angelegt. Sobald der Kunde seine E-Mail verifiziert, ist die Installation abgeschlossen. Ihre Arbeit ist getan. Der Kunde kann dann loslegen. Vielen Dank für Ihre tolle Arbeit! Schließen			

Installationshinweise für kompatible Geräte

Überblick

Abhängig von den vorhandenen Geräten können zusätzliche Arbeiten notwendig sein, um die Einrichtung und Installation des HEMSlogic Gateways abzuschließen. Die folgenden Abschnitte beschreiben die notwendigen Zusatzarbeiten für bestimmte kompatible Geräte.

HINWEIS

GEFAHR VON FEHLFUNKTIONEN

- ⇒ Beachten Sie stets die Anleitungen und Hinweise in der Originaldokumentation des jeweiligen Geräteherstellers.
- ⇒ Wenden Sie sich bei Fragen zu bestimmten Geräten den Hersteller oder den Schneider Electric Support.

Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Funktionsverlust und/oder Fehlfunktionen zur Folge haben.

WICHTIG

- Die in dieser Dokumentation angegebene Kompatibilitätsliste stellt den aktuellen Stand bei Redaktionsschluss dar und unterliegt ständigen Aktualisierungen.
- Wenden Sie sich bei Fragen zu bestimmten Geräten an den Schneider Electric Support.

Kompatibilitätsliste

Ladestationen

Schneider Electric

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Schneider Charge	WLAN	Cloud-to-Cloud
Pro AC	LAN WLAN	Modbus TCP
EVLink G4	LAN	Modbus TCP
Parkplatz 2	LAN	Modbus TCP
Parkplatz 3	LAN	Modbus TCP

Mennekes

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Amtron Charge Control (ab Firmware-Version 5.22)	LAN	Modbus TCP
Amtron Professional (ab Firmware- Version 5.22)	LAN	Modbus TCP
Amtron Xtra	LAN	Modbus TCP
Amtron Premium	LAN	Modbus TCP

Keba

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
KeContact P30 C-Serie (ab Firmware-Version	LAN	Modbus TCP
3.10.16)		
KeContact P30 x-Serie (ab Firmware-Version	LAN	Modbus TCP
1.11)		

Alfen

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Eve Single S-Line	LAN	Modbus TCP
Eve Single Pro-Line	LAN	Modbus TCP

gо-е

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Charger Gemini	LAN	Modbus TCP
	WLAN	
Charger Gemini flex	LAN	Modbus TCP
	WLAN	

Vestel

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
EVC04 AC smart	LAN	Modbus TCP

Vestel ist ab dem 01.08.2024 verfügbar

Bender

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
CC612, CC613	LAN	Modbus TCP
		EEBUS

Inverter

SMA

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Sunny Boy	LAN	Modbus TCP

Kostal

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Plenticore Bl	LAN	Modbus TCP
Plenticore Plus	LAN	Modbus TCP
Piko	LAN	Modbus TCP

Fronius Inverter

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Symo Gen24	LAN	Modbus TCP

Huawei

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Sun2000	LAN	Modbus TCP

SolarEdge

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
SE17k	LAN	Modbus TCP

Wärmepumpen

Stiebel Eltron

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Alle Modelle, die mit "ISG web" kompatibel	LAN	Modbus TCP SG ready
sind		

Vaillant

Modell	Schnittstelle	Kommunikationsstandard
Alle Modelle, die mit "myVAILLANT connect" kompatibel sind	LAN	EEBUS SG ready

Vaillant ist ab dem 01.08.2024 verfügbar.

Installationshinweise kompatible Ladestationen

Hinweise

HINWEIS

MÖGLICHER FUNKTIONSVERLUST

⇒ Falls ein Update verfügbar ist, aktualisieren Sie vor der Inbetriebnahme die Firmware des Gerätes. Die Updates und Informationen zur Vorgehensweise erhalten Sie vom Hersteller.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann einen Funktionsverlust zur Folge haben.

HINWEIS

MÖGLICHER FUNKTIONSVERLUST

➡ Herstellereigene Apps und Services f
ür Energieger
äte k
önnen das Energiemanagementsystem des Gateways beeintr
ächtigen. Wir empfehlen, ausschlie
ßlich die Apps und Services des Gateways zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann einen Funktionsverlust zur Folge haben.

WICHTIG

Befolgen Sie die Hinweise und Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

Anschluss

Die folgende Abbildung zeigt das generelle Anschlussschema der Ladestationen:



5 Router

Schneider Electric EVLink G4

Gültigkeit	
	Diese Installationshinweise gelten f ür die folgenden Ger äte und Versionen:Schneider Electric EVLink G4
Voraussetzungen	
	Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
	• HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
	 Schneider Electric EVLink G4 ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
Schnittstelle	
	Ethernet
Protokoll	
	Modbus TCP
Aktivierung	

Gehen Sie wie folgt vor, um die Schneider Electric EVLink G4 Ladestation zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Lösen Sie die zwei Schrauben an der Unterseite der Wallboxabdeckung.
2	Entfernen Sie die Wallboxabdeckung.

Schritt	Aktion
3	Lösen Sie die 6 Schrauben der zweiten Abdeckung und entfernen Sie diese.
4	Schließen Sie das Ethernetkabel an die Schneider Electric EVLink G4 Ladestation und den Laptop an.
5	Stellen Sie sicher, dass kein Modem verbunden ist. Falls ein Modem verbunden ist, entfernen Sie das Ethernetkabel.
	VORSICHT
	Möglicher Funktionsverlust
	Beim Entfernen des Ethernetkabels geht eine etwaige Backend-Verbindung verloren.
	Sie sich bei Fragen an den Kundendienst.
6	Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer über ein Ethernetkabel mit der Ladestation verbunden ist und dass die Ladestation eingeschaltet ist.
7	Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie http://192.168.0.102 in die URL-Adressleiste ein.
8	Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Schritt	Aktion
9	Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
	Melden Sie sich bei der ersten Verbindung als Administrator an:
	• Benutzername: admin
	• Kennwort: ADMIN
	WICHTIG
	⇒ Das Kennwort kann geändert werden.
	Bei Verlust des Kennworts muss es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
	⇒ Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Ladestation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
10	Klicken Sie auf Configuration und anschließend auf Network.
11	Schalten Sie die automatische Vergabe der IP-Adresse ein.
12	Speichern Sie Ihre Änderungen ab.
13	Ändern Sie die Datum und Zeiteinstellung, indem Sie den Reiter Date and Time anklicken und unter Time Settings die Option NTP server wählen
14	Speichern Sie Ihre Änderungen ab.

Gehen Sie wie folgt vor, um die minimale Ladeleistung der Wallbox im Konfigurationstool zu ändern:

Schritt	Aktion
1	Exportieren Sie die Konfigurationsdatei <i>configFiles.cfg</i> der Wallbox indem Sie unter Configuration > General Settings > Charge station config. die option <i>Export</i> wählen.
2	Ändern Sie in der Konfigurationsdatei die folgenden Parameter und speichern Sie Ihre Änderungen ab: • • degradedModeSetPointMono=6 • degradedModeSetPointTri=6 • monophasedLoadSheddingFloorValue=6 • triphasedLoadSheddingFloorValue=6 • EMsetting=2
3	Importieren Sie die Konfigurationsdatei configFiles.cfg indem Sie unter Configuration > General Settings > Charge station config. die option <i>Import</i> wählen
4	Speichern Sie Ihre Änderungen.
5	Starten Sie die Wallbox Maintenance > Control > Restart the charging station neu.

Schneider Electric EVLink P2

Gültigkeit

	Diese Installationshinweise gelten f ür die folgenden Ger äte und Versionen:Schneider Electric EVLink P2
Voraussetzungen	
	 Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen. Schneider Electric EVLink P2 ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
Schnittstelle	
	Ethernet
Protokoll	
	Modbus TCP
Aktivierung	

Gehen Sie wie folgt vor, um die Schneider Electric EVLink P2 Ladestation zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Schließen Sie das Ethernetkabel an die Schneider Electric EVLink P2 Ladestation und den Router an.
2	Stellen Sie sicher, dass kein Modem verbunden ist. Falls ein Modem verbunden ist, entfernen Sie das Ethernetkabel. VORSICHT
	Möglicher Funktionsverlust
	Beim Entfernen des Ethernetkabels geht eine etwaige Backend-Verbindung verloren.
	⇒ Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundendienst.

Schritt	Aktion
3	Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer über ein Ethernetkabel mit der Ladestation verbunden ist und dass die Ladestation eingeschaltet ist.
4	Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie http://192.168.0.102 in die URL-Adressleiste ein.
5	Wählen Sie Ihre Sprache aus.
6	Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
	Melden Sie sich bei der ersten Verbindung als Administrator an:
	• Benutzername: admin
	• Kennwort: ADMIN
	WICHTIG
	⇒ Das Kennwort kann geändert werden.
	⇒ Bei Verlust des Kennworts muss es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um die Ladestation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
7	Klicken Sie auf Configuration und anschließend auf Network.
8	Schalten Sie die automatische Vergabe der IP-Adresse ein.
9	Speichern Sie Ihre Änderungen ab.
10	Ändern Sie die Datum und Zeiteinstellung, indem Sie den Reiter Date and Time anklicken und unter Time Settings die Option NTP server wählen
11	Speichern Sie Ihre Änderungen ab.

Gehen Sie wie folgt vor, um die minimale Ladeleistung der Wallbox im Konfigurationstool zu ändern:

Schritt	Aktion
1	Exportieren Sie die Konfigurationsdatei <i>configFiles.cfg</i> der Wallbox indem Sie unter Configuration > General Settings > Charge station config. die option <i>Export</i> wählen.
2	 Ändern Sie in der Konfigurationsdatei die folgenden Parameter und speichern Sie Ihre Änderungen ab: degradedModeSetPointMono=6 degradedModeSetPointTri=6 monophasedLoadSheddingFloorValue=6 triphasedLoadSheddingFloorValue=6 EMsetting=2
3	Importieren Sie die Konfigurationsdatei configFiles.cfg indem Sie unter Configuration > General Settings > Charge station config. die option Import wählen
4	Speichern Sie Ihre Änderungen.
5	Starten Sie die Wallbox Maintenance > Control > Restart the charging station neu.

Schneider Electric EVLink ProAC

Gültigkeit

	Diese Installationshinweise gelten f ür die folgenden Ger äte und Versionen:Schneider Electric EVLink ProAC
Voraussetzungen	
	 Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen. Schneider Electric EVLink ProAC ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen. Die e-Setup App ist auf Ihrem mobilen Endgerät in der aktuellen Version
Schnittstelle	installiert.
	Ethernet
Protokoll	
	Modbus TCP
Aktivierung	

Gehen Sie wie folgt vor, um die Schneider Electric EVLink ProAC Ladestation zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Schließen Sie das Ethernetkabel wie dargestellt an die Schneider Electric EVLink ProAC Ladestation und den Router an.
2	Öffnen Sie die e-Setup App.
3	Wählen Sie die Pro AC Ladestation und verbinden Sie sich über Bluetooth mit dieser.

Wählen Sie die Option Configuration 10:44 S S S S K EV Charger S (*) Identify the charger How do you want to name the Charger ? EV link. Pro AC - PEAK Configuration Import configuration Charging station 1.3.0 (Outdated) Charger status Available	hritt	Aktion		
10:44 () 49 (1) C EV Charger (*)	4	Wählen Sie d	die Option	Con
EV Charger Image: Construction of the charger Image: Configuration of the charger EVlink Pro AC - PEAK Configuration of the charger Import configuration of the charger Export configuration of the charger Charging station of the charger of the charger Charging station of the charger of th		10:44 🛇 🖨 🖷 🖻	* まで」 429	62
(a) Identify the charger How do you want to name the Charger ? EVInk Pro AC - PEAK Configuration Import configuration Charging station Charging station Charging station Charging station Charging station Charging station Charger status Charger status Charger status Charger status Charger status Charger status		< EV Ch	arger {	ŝ
Natural Information 1721613127		< EV Ch () Identify How do you want to name th EVlink Pro AC - PEAK Configuration Import configuration Export cor Charging station information Charger status	harger () the charger / () the charger ? () t	
		Other Information	172 16 13 127 diagnostic report	>
Wählen SIe die Option Connectivity	5	Other Information Network Information Get the complete Wählen Sie of	diagnostic report diagnostic report die Option	Con
Wählen SIe die Option <i>Connectivity</i> ۱۵،42 (م) مه مه مع ما 42% ه <u>Configure</u>	5	Other Information Network Information Get the complete Wählen Sie o 10:42 இத்தை Conf	172 1613 127 diagnostic report die Option ज ष. 4 423 igure	Con
Wählen SIe die Option Connectivity	5	Other Information Network Information Get the complete Wählen Sie o 10:42 இற்ற Confi	172 1613 127 diagnostic report die Option حرب با 429 igure	Con
Wählen SIe die Option Connectivity 10:42 ②菊頃 では 42%m く Configure	5	Other Information Natural Information Get the complete Wählen Sie of 10-42 ②尊章 く Confi Electrical settings Power management	172 1613.127 diagnostic report die Option જ ت با 429 igure 16 A - TR1123	Con
Wählen Sle die Option Connectivity 10:42 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @	5	Other Information Network Information Get the complete Wählen Sie of 10:42 کرمی می Electrical settings Power management Digital inputs	172 1613 127 diagnostic report die Option क ए। 429 igure 16 A - TR123 No energy management	Se S
Wählen Sle die Option Connectivity 10:42 Solution M C.al 42% a <	5	Other Information Natural information Cet the complete Wählen Sie of 10:42 (جانبة) < Confi Electrical settings Power management Digital inputs Connectivity	172 1613 197 diagnostic report die Option कर یا 429 lgure 16 A - TRI123 No energy management	Con
Wählen SIe die Option Connectivity	5	Confection Network information Get the complete Wählen Sie of 10:42 இற்ற Confectivity Electrical settings Power management Digital inputs Connectivity Supervision	ttp:teta1197 diagnostic report die Option જ. ۳. د. ا igure 16 A - TRH23 No energy management	Con
Wählen SIe die Option Connectivity	5	Other Information Natural information Get the complete Wählen Sie of 10:42 (جه الله) Confi Electrical settings Power management Digital inputs Connectivity Supervision Lock & NFC badge	172 1613 127 diagnostic report die Option જ द al 429 igure 16 A - TR1123 No energy management Off No lock, 0 badaes	> Con
Wählen SIe die Option Connectivity	5	Other Information Network Information Get the complete Wählen Sie of 10:42 இருந் Confi Electrical settings Power management Digital inputs Connectivity Supervision Lock & NFC badge Charge Details Records	ttp://eia.197 diagnostic report diagnostic report die Option काष ما 16 A - TRI123 igure 16 A - TRI123 No energy management Off No lock, 0 badges	> Con
Wählen Sle die Option Connectivity 10:42 @side % Call 42%s Configure Configure Electrical settings 16 A - TR123 Power management Mo energy Digital inputs > Connectivity > Supervision Off Lock & NFC badge No lock, 0 badges Charge Details Records Nore Mothus communication On	5	Connectivity Supervision Lock & NFC badge Charge Details Records	172 1613 177 diagnostic report die Option જ ज المرابع igure 16 A - TRI123 No energy management Off No lock, 0 badges None	> Con
Wählen Sle die Option Connectivity 10:42 @strig % % % al 42% al Configure Electrical settings 16 A - TR123 > Power management No energy management > Digital inputs > Connectivity > Supervision Off > Lock & NFC badge No lock, 0 badges > Charge Details Records Nore > Modbus communication On > 2024/04/29-10-50 >	5	Other Information Natural information Cet the complete Wählen Sie of 10:42 (جه الله) Confi Electrical settings Power management Digital inputs Connectivity Supervision Lock & NFC badge Charge Details Records Modbus communication	1721613197 diagnostic report die Option strate 429 igure 16A - TRI123 No energy management Off No lock, 0 badges No none On	> Con
Wählen Sle die Option Connectivity 10:42 @strig: es truit 42%# Configure Electrical settings 16 A - TR123 Power management No energy Digital inputs > Connectivity > Supervision Off Lock & NFC badge No lock, 0 badges Charge Details Records None Modbus communication On Date & Hour 2024/04/29-10.50 Europe/Berlin Europe/Berlin	5	Confer Information Network Information Get the complete Wählen Sie of 10:42 இற்ற Confer Electrical settings Power management Digital inputs Connectivity Supervision Lock & NFC badge Charge Details Records Modibus communication Date & Hour	tip 1613.197 diagnostic report diagnostic report die Option क र 429 igure 16 A - TRH23 No energy Management No lock, 0 badges No lock, 0 badges No lock, 0 badges No lock, 0 badges	> Con
Wählen Sle die Option Connectivity 10:42 @side *n Gruit 42%s Configure Electrical settings 16 A - TR123 Power management No ervery Digital inputs > Connectivity > Supervision Off Lock & NFC badge No lock, 0 badges Charge Details Records Nore Modbus communication On Date & Hour 2024/04/22 - 10:50 Led intensity >	5	Connectivity Supervision Lock & NFC badge Charge Details Records Modbus communication Date & Hour Led intensity	172 1613 127 diagnostic report die Option જ र	> Con

Schritt	Aktion
6	UHAI DAMAS UNAI DAMAS Connectivity UNAI DAMAS Metrorik settings UNAI DAMAS
7	Wählen Sie unter DHCP die Option ON.

t	Aktion
	Kehren Sie zurück zu C
	10:42 ெஸ்ஸ் ಉரு 42%
	< Configure
	Electrical settings 16 A - TRI123
	Power management No energy management
	Digital inputs
	Connectivity
	Supervision Off
	Lock & NFC badge No lock, 0 badges
	Charge Details Records None
	Modbus communication On
	Date & Hour 2024/04/29 - 10:50 Europe/Berlin
	Led intensity
	Advance Settings
9	Wählen Sie die Option
10	Aktivieren Sie die Optio
	Schieberegler nach recl
	10:42 の此成日 (142%)
	Modbus communicati.
	Activate communication (7)
	Communication Timeout (i)
	+
	Office made ()
	Offline mode ()
	Single Phase Charge With Limited Power () 6 A
	• • • • •
	Three-Phase Charge With Limited Power 🕧 6 A
	+
	Save

Mennekes Amtron

Gültigkeit

Diese Installationshinweise gelten für die folgenden Geräte und Versionen:

- Mennekes Amtron Charge Control (ab Firmware 5.22)
- Mennekes Amtron Professional (ab Firmware 5.22)
- Mennekes Amtron Xtra
- Mennekes Amtron Premium

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen
- Mennekes Ladestation ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen
- Auf der Ladestation ist mindestens Firmware-Version 5.22 installiert. Führen Sie ggf. ein Firmware-Update durch. Ausführliche Informationen zum Update finden Sie unter: https://www.mennekes.de/emobility/services/software-updates/.

Schnittstelle

Ethernet

Protokoll

Modbus TCP

Aktivierung (Mennekes Amtron Charge Control, Mennekes Amtron Professional)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Mennekes Ladestation zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie das Webinterface der Ladestation. Ausführliche Informationen finden Sie in der Originalinstallationsanleitung des Herstellers.
2	Loggen Sie sich als Operator ein. Das Passwort finden Sie in der Originalinstallationsanleitung des Herstellers.
3	Öffnen Sie das Menü Lastmanagement.
4	Geben Sie den maximalen Ladestrom der Ladestation an.
5	Geben Sie den maximalen Ladestrom bei Kommunikationsabriss (Fallback Current) an.
6	Wählen Sie unter <i>Modbus TCP Server für Energiemanagement</i> die Option An .
7	Geben Sie unter Modbus TCP Server Basisport 502 ein
8	Wählen Sie unter <i>Modbus TCP Server Registersatz</i> die Option MENNEKES .
9	Wählen Sie unter Modbus TCP Server Starten/Stoppen der Transaktion erlauben die Option Aus.

Schritt	Aktion
10	Wählen Sie unter <i>Modbus TCP Server UID-Übertragung erlauben</i> die Option An .
11	Deaktivieren Sie die weiteren Schnittstellen und Steuermöglichkeiten, indem Sie in den entsprechenden Menüs jeweils die Option Aus oder Deaktiviert wählen.
12	Öffnen Sie das Menü <i>Installation</i> .
13	Legen Sie die Installations-Strombegrenzung fest.
14	Geben Sie an, ob der Ladepunkt einphasig oder dreiphasig betrieben wird. Passen Sie die Einstellungen an das Setup des Phasenfolgerelais der Ladestation an (siehe Abbildung). $\boxed{\begin{array}{c} L3 \\ \hline 12 \\ \hline $
15	Geben Sie die Phasendrehrichtung an.
16	Öffnen Sie das Menü Autorisierung.
17	Wählen Sie unter Kostenloses Laden die Option An.
18	Speichern Sie die Einstellungen ab.
19	Führen Sie einen Neustart aus.

Aktivierung (Mennekes Amtron Xtra, Mennekes Amtron Premium)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Mennekes Ladestation zu aktivieren:

WICHTIG

Die Mennekes Charge App muss auf Ihrem mobilen Endgerät installiert sein, um die folgenden Schritte durchführen zu können.

Schritt	Aktion
1	Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät mit dem Accesspoint der Ladestation.
2	Wählen Sie das Menü <i>Wallbox konfigurieren</i> .
3	Wählen Sie die Option <i>Modus wechseln</i> und aktivieren Sie Energy Manager.
4	Wählen Sie Aktuellen Modus anpassen.
5	Tragen Sie die Batteriekapazität EV (kWh) ein.
6	Setzen Sie die Option Überschussladen auf Ja.
7	Speichern Sie Ihre Änderungen Dauerhaft ab.

Alfen Eve Single

Gültigkeit

Diese Installationshinweise gelten für die folgenden Geräte und Versionen:

- Alfen Eve Single S-Line
- Alfen Eve Single Pro-Line
- NG9xx platform

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- Die Alfen Eve Single Ladestation ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- Der Lizenzschlüssel für Active Load Balancing ist an der Ladestation eingegeben. Den Lizenzschlüssel und Informationen zum Freischalten der Funktion erhalten Sie beim Hersteller.
- Der ACE Service Installer Web Version (nur f
 ür Windows verf
 ügbar) ist installiert (erh
 ältlich unter www.alfen.com). Die ben
 ötigten Zugangsdaten beantragen Sie
 über das Serviceportal des Herstellers. Ausf
 ührliche Informationen finden Sie in der Originaldokumentation des Herstellers.

Schnittstelle

Ethernet

Protokoll

Modbus TCP

Aktivierung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Alfen Eve Ladestation zu aktivieren:

Schritt	Aktion		
1	Öffnen Sie den ACE Service Installer auf Ihrem Computer.		
	Ergebnis:		
	Der Anmeldebildschirm wird angezeigt.		
2	Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.		
	WICHTIG		
	Führen Sie ggf. erforderliche Aktualisierungen gemäß der Herstellerempfehlung durch.		
3			
	Wählen Sie das Menü <i>Load Balancing</i> , indem Sie auf das Icon oberen Menüband klicken.	Ŧ	im

Schritt	Aktion
4	Wählen Sie auf der linken Seite des Fensters die Option <i>Active Balancing</i> .
	Ergebnis:
	Im Hauptfenster wird die Oberfläche Active Load Balancing angezeigt.
5	Aktivieren Sie die Option <i>Active Balancing</i> , indem Sie den Haken setzen.
6	Wählen Sie unter <i>Data Source</i> im Dropdown-Menü die Option <i>Energy Management System</i> aus.
7	Aktivieren Sie die Option Allow 1- and 3-phased charging.
	WICHTIG
	 Diese Option muss aktiviert sein, damit ein Energiemanagementsystem das Umschalten zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden steuern kann.
	In der aktuellen Implementierung muss diese Option lokal über die Anwendung Service Installer aktiviert werden.
8	Wählen Sie auf der linken Seite des Fensters die Option <i>TCP/IP EMS</i> .
	Ergebnis:
	Im Hauptfenster wird die Oberfläche Modbus TCP/IP EMS angezeigt.
9	Wählen Sie unter <i>Mode</i> die Option <i>Socket</i> aus.
10	Stellen Sie die Gültigkeitsdauer auf 3600 Sekunden.
	WICHTIG
	Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer geht die Station davon aus, dass das Energiemanagementsystem (EMS) nicht mehr verfügbar ist und kehrt zum sicheren Strom zurück, der im Menü Active balancing konfiguriert ist.
	Die Registerwerte müssen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer neu geschrieben werden.

go-e Charger Gemini

Gültigkeit

Diese Installtionshinweise gelten für die folgenden Geräte und Versionen:

- go-e Charger Gemini
- go-e Charger Gemini flex

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- go-e Charger ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- go-e mobile App ist auf Ihrem mobilen Endgerät installiert.

Schnittstelle

Ethernet

Protokoll

Modbus TCP

Aktivierung

Gehen Sie wie folgt vor, um den go-e Charger zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Verbinden Sie sich direkt mit dem WLAN-Hotspot des go-e Chargers.
2	Öffnen Sie die go-e Charger App auf Ihrem mobilen Endgerät.
3	Wählen Sie im unteren Menüband das Icon
4	Wählen Sie Advanced settings.
5	Scrollen Sie nach unten.
6	Aktivieren Sie Modbus TCP API, indem Sie den Schalter neben Allow local Modbus TCP API nach rechts schieben.
	Enable Modbus TCP Access on Port 502. Requires reboot to take effect. Allow local Modbus TCP API
	WICHTIG
	Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn man mit dem go-e Charger Hotspot verbunden ist.

Keba KeContact P30

Gültigkeit

Diese Installationshinweise gelten für die folgenden Geräte und Versionen:

- Keba KeContact P30 C-Serie (ab Firmware-Version 3.10.16)
- Keba KeContact P30 X-Serie (ab Firmware-Version 1.11)

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen
- Keba KeContact P30 ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen

Schnittstelle

Ethernet

Protokoll

Modbus TCP

Aktivierung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Keba KeContact P30 Ladestation zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Schalten Sie den DIP-Schalter DSW1.3 an der Ladestation auf ON.
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2	Starten Sie die Ladestation neu.
	Ergebnis:
	Die Modbus TCP-Schnittstelle ist aktiviert.
3	Verbinden Sie die Keba KeContact P30 Ladestation über ein LAN-Kabel mit dem selben Netzwerk wie die Anwendung.
	HINWEIS
	Gefahr von Funktionsverlust
	Verwenden Sie die Modbus TCP-Schnittstelle niemals zusammen mit der UDP-Schnittstelle und umgekehrt.
	Das Nichtbeachten dieser Anweisung kann einen Funktionsverlust
	zur Folge haben.

Installationshinweise kompatible Wärmepumpen

Stiebel Eltron Wärmepumpen

Gültigkeit

Dies Installationshinweise gelten für Stiebel Eltron Wärmepumpen.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- Stiebel Eltron Wärmepumpe ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- ISG web ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- Stiebel Eltron Wärmepumpe und ISG web sind gemäß Herstellerangaben eingerichtet.

Aktivierung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Stiebel Eltron Wärmepumpe zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie die Weboberfläche des ISG web: http://servicewelt.
	WICHTIG
	Dies ist nur im Heimnetzwerk möglich.
2	Wählen Sie die Option <i>Service</i> .
3	Wählen Sie die Option Informationen.
4	Wählen Sie den Reiter <i>Profile</i> .
5	Stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen hinterlegt sind:
	TCP Port: 502
	Slave-ID: 1 (unveränderlich)

Installationshinweise kompatible Inverter

Hinweise

HINWEIS

MÖGLICHER FUNKTIONSVERLUST

⇒ Falls ein Update verfügbar ist, aktualisieren Sie vor der Inbetriebnahme die Firmware des Gerätes. Die Updates und Informationen zur Vorgehensweise erhalten Sie vom Hersteller.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann einen Funktionsverlust zur Folge haben.

HINWEIS

MÖGLICHER FUNKTIONSVERLUST

➡ Herstellereigene Apps und Services f
ür Energieger
äte k
önnen das Energiemanagementsystem des Gateways beeintr
ächtigen. Wir empfehlen, ausschlie
ßlich die Apps und Services des Gateways zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann einen Funktionsverlust zur Folge haben.

WICHTIG

Befolgen Sie die Hinweise und Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

Anschluss

Die folgende Abbildung zeigt das generelle Anschlussschema der Wechselrichter, mit Ausnahme der Huawei Modelle:

WICHTIG

Die Verbindung zwischen HEMSlogic Gateway und den Wechselrichtern des Herstellers Huawei erfolgt über WLan via SDongle.



- 1 HEMSlogic Gateway
- 2 ETH1 Ethernetanschluss (RJ45)
- 3 Wechselrichter
- 4 Ethernetanschluss (RJ45)
- 5 Router

Fronius Wechselrichter

Gültigkeit

Diese Installationshinweise gelten für die folgenden Geräte und Versionen:

- Fronius Symo Gen24
- Fronius Primo 3.0-8.2-1
- Fronius Symo 3.0-3-M-20.0-3-M
- Fronius Symo 3.0-3-S-4.5-3-S mit Firmwarestand ≥ 3.14.1-10
- Fronius Wechselrichter inkl. Datamanager 2.0 Steckkarte

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- Fronius Wechselrichter ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.

Schnittstelle

Ethernet

Protokoll

Modbus TCP

Nachtmodus aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den Nachtmodus der Datenschnittsstelle zu aktivieren:

HINWEIS

VERBINDUNGSABBRUCH

Um zu verhindern, dass der Wechselrichter nachts oder bei nicht ausreichender DC-Spannung nicht den Stand-by-Modus wechselt und die Datenverbindung abbricht, aktivieren Sie nach der Inbetriebnahme den Nachtmodus.

Nichtbeachtung dieses Hinweises kann einen Funktionsverlust zur Folge haben.

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie den Menüpunkt SETUP am Display des Wechselrichters.
2	Wählen Sie das Untermenü Display-Einstellungen.
3	Wählen Sie die Option Nachtmodus.
4	Wählen Sie die Einstellung ON.
5	Drücken Sie die Taste Enter.
	Ergebnis:
	Der Nachtmodus ist aktiviert.

Konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den Fronius Wechselrichter zu aktivieren:

WICHTIG

Für die Konfiguration wird ein Laptop oder mobiles Endgerät im selben Heimnetzwerk benötigt.

Schritt	Aktion
1	 Rufen Sie die Konfigurationsseite auf. Ihnen stehen zwei Möglichkeiten die Konfigurationsseite aufzurufen zur Verfügung: Geben Sie die die IP-Adresse Ihres Produktes in den Webbrowser Ihres Lantons oder mobilen Endgerätes ein
	Nutzen Sie die Funktion <i>Fronius Datalogger Finder.</i>
2	Loggen Sie sich als Techniker ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche Solar Web Assistent.
3	Öffnen Sie die Einstellungen.
4	Wählen Sie den Reiter <i>Modbus</i> .
5	Wählen Sie unter <i>Datenausgabe über Modbus</i> die Option tcp.
6	Stellen Sie sicher, dass der <i>Modbus Port</i> auf 502 eingestellt ist.
7	Stellen Sie sicher, dass String Control-Adress-Offset auf 101 eingestellt ist.
8	Wählen Sie unter Sunspec Model Type die option float.
9	Aktivieren Sie die Funktion Wechselrichter-Steuerung über Modbus, indem Sie den entsprechenden Haken setzen.

Huawei Wechselrichter

Gültigkeit

Diese Installationshinweise gelten für die folgenden Geräte und Versionen:

Huawei SmartDongle WiFi / FE mit Firmware (FW) SPC 124 mit:

- Huawei Sun2000-L1 Wechselrichter 2 bis4,6 KTL mit FW SPC 115 oder
- Huawei Sun2000-M0 Wechselrichter 3 bis 20 KTL mit FW SPC 139 oder
- Huawei Sun2000-M1 Wechselrichter 3 bis 10 KTL mit FW SPC 139 oder
- Huawei Sun2000-M2 Wechselrichter 12 bis 20 KTL mit FW SPC 139 und
- FusionSolar App mit Version 5.7.059

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- Huawei Wechselrichter ist gemäß Herstelleranleitung installiert und konfiguriert.
- Huawei Wechselrichter ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- Huawei SmartDongle WiFi/FE mit Softwareversion > 124 (Installation lokal über App oder über FusionSolarPortal).

Schnittstelle

WiFi

Protokoll

Modbus TCP

Aktivierung

WICHTIG

Der Huawei Wechselrichter kann nicht direkt an das HEMSlogic Gateway angeschlossen werden, sondern ausschließlich über SmartDongle.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Huawei Wechselrichter über die Sun2000 App zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Sofern noch nicht geschehen: Laden Sie die Sun2000 App auf Ihre mobiles Endgerät und installieren Sie diese.
2	Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät mit dem Wechselrichter.
3	Wählen Sie einen Usernamen und ein Passwort. (Wählen Sie Installer, das Default-Passwort ist 00000a)
4	Wählen Sie <i>Einstellungen</i> .

Schritt	Aktion
5	Wählen Sie unten Kommunikationskonfiguration.
6	Wählen SIe Dongle Parameter Einstellungen.
7	Wählen Sie <i>Modbus TCP</i> .
8	Wählen Sie Aktivieren (uneingeschränkt).

Gehen Sie wie folgt vor um den Huawei Wechselrichter über das FusionSolar Portal zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie das FusionSolar Portal und melden Sie sich an.
2	Wählen Sie <i>Anlage</i> und das Register <i>Gerätemanagement</i> .
3	Wählen Sie <i>SDongle</i> .
4	Wählen Sie <i>Parameter einstellen</i> .
5	Wählen Sie im Register Zugriffsparameter, unter dem Punkt Verbindung, die Option Aktivieren (uneingeschränkt).
6	Wählen Sie <i>Einstellung</i> .
	Ergebnis:
	Ihre Änderungen wurden übernommen.

Kostal Wechselrichter

Gültigkeit

Diese Installationshinweise gelten für die folgenden Geräte und Versionen:

- Kostal Plenticore Plus
- Kostal Piko IQ 3.0 10.0

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- Kostal Wechselrichter ist gemäß Herstelleranleitung installiert und konfiguriert.
- Kostal Wechselrichter ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.

Schnittstelle

Ethernet

Protokoll

Modbus TCP

Aktivierung

Gehen Sie wie folgt vor, um den Kostal Wechselrichter zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie den Webbrowser Ihres mobilen Endgerätes.
2	Geben Sie die IP-Adresse des Wechselrichters in die Adresszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
	WICHTIG
	Die IP-Adresse wird im Display des Wechselrichters alternierend angezeigt.
	Die IP-Adresse kann auch im Wechselrichtermenü abgefragt werden.

Schritt	Aktion
3	Loggen Sie sich auf dem Webserver des Wechselrichters als Anlagenbetreiber ein.
	WICHTIG
	Bei der Erstanmeldung als Anlagenbetreiber müssen Sie zunächst ein Passwort vergeben.
	Gehen Sie wie folgt vor, um ein Passwort zu vergeben:
	1. Wählen Sie die Option Passwort vergessen.
	 Geben Sie im folgenden Menü den Master Key ein und vergeben Sie ein neues Passwort.
	WICHTIG
	Den Master Key finden Sie auf dem Typenschild des Wechselrichters.
4	Wählen Sie Einstellungen.
5	Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste die Option <i>Modbus / Sunspec (TCP)</i> .
6	Aktivieren Sie die Option Modbus aktivieren.
7	Wählen Sie die Option <i>Little endian</i> .
8	Stellen Sie sicher, dass die folgenden Parameter angegeben sind:
	Modbus: 1502
	UnitID: 71
9	Speichern Sie Ihre Einstellungen ab.

SMA Wechselrichter

Gültigkeit

Diese Installationshinweise gelten für die folgenden Geräte und Versionen:

- SMA SunnyBoy (SB3.0-1AV-41 / SB3.6-1AV-41 / SB4.0-1AV-41 / SB5.0-1AV-41 / SB6.0-1AV-41) ab Firmware Version 4.00.75.R
- SMA Sunny Boy (SB1.5-1VL-40 / SB2.0-1VL-40 / SB2.5-1VL-40) ab Firmware Version: 3.10.07.R

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- SMA Wechselrichter ist gemäß Herstelleranleitung installiert und konfiguriert.
- SMA Wechselrichter ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen.
- SMA Energy Meter und Sunny Home Manager sind vorhanden.

Schnittstelle

Ethernet

Protokoll

Modbus TCP

Aktivierung

Gehen Sie wie folgt vor, um den SMA Wechselrichter zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie den Webbrowser Ihres mobilen Endgerätes.
2	Geben Sie die IP-Adresse des Wechselrichters in der Adresszeile des Browsers ein.
3	Loggen Sie sich als Installateur ein.
	WICHTIG
	\Rightarrow Das Standard-Passwort ist 1111.
	Sollten Sie ein bereits geändertes Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
4	Wählen Sie die Registerkarte Geräteparameter.
5	Wählen Sie die Option Parameter bearbeiten.
6	Wählen Sie die Option Externe Kommunikation.
7	Wählen Sie die Gruppe <i>Modbus</i> .
8	Wählen Sie die Option TCP-Server.
9	Wählen Sie in der Dropdown-Liste Eingeschaltet den Eintrag Ja.

SolarEdge Wechselrichter

Gültigkeit

	Diese Installationshinweise gelten f ür die folgenden Ger äte und Versionen:SolarEdge Se17k
Voraussetzungen	
	 Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: HEMSlogic Gateway ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen. SolarEdge Wechselrichter ist gemäß Herstelleranleitung installiert und konfiguriert. SolarEdge Wechselrichter ist an die Stromversorgung und das lokale Netzwerk angeschlossen. SetApp ist installiert.
Schnittstelle	
	Ethernet
Protokoll	
	ModbusTCP
Aktivierung	
	 Ihr SolarEdge Wechselrichter kann, abhängig vom Gerätetyp, auf eine von zwei Arten aktiviert werden: über die SetApp über das LCD-Display

WICHTIG

Alle SolarEdge Wechselrichter mit SetApp-Konfiguration unterstützen Modbus TCP.

Alle SolarEdge Wechselrichter mit LCD-Display ab Firmware-Version 3.xxxx unterstützen Modbus TCP.

Gehen Sie wie folgt vor, um den SolarEdge Wechselrichter über die SolarApp zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie die SetApp.
2	Wählen Sie das Menü <i>Kommunikation</i> .
3	Aktivieren Sie unter Modbus TCP port die Option Kommunikation.
4	Stellen Sie sicher, dass der Standard-Port mit 1502 angegeben ist.

Gehen Sie wir folgt vor, um den SolarEdge Wechselrichter über das LCD-Display zu aktivieren:

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie am Display des Wechselrichters die Option Kommunikation.
2	Wählen Sie am Display des Wechselrichters die Option <i>LAN</i> .
3	Wählen Sie am Display des Wechselrichters die Option <i>Conf.</i>
4	Wählen Sie am Display des Wechselrichters die Option <i>Modbus TCP</i> .
5	Stellen Sie sicher, dass der Standard-Port mit 1502 angegeben ist.

Sollte es notwendig sein, den Standard-Port zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie <i>Modbus TCP</i> .
2	Wählen Sie <i>TCP Port</i> .
3	Stellen Sie die Portnummer ein.
4	Drücken und halten Sie die Entertaste lange gedrückt.

Wartung

Wartung

Das HEMSlogic Gateway ist wartungsfrei. Wenden Sie sich bei Störungen oder Defekten an Ihren Schneider Electric Kundendienst.

Schneider Electric

Gothaer Straße 29 40880 Ratingen Telefon: +49 (0) 211 73 74 30 00 www.se.com

Da sich Standards, Spezifikationen und Designs im Laufe der Zeit ändern, lassen Sie sich bitte die gemachten Angaben bestätigen.

© 2014-2020 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.